

## AERIS F10 V2 ÇABUK KULLANIM KILAVUZU

Günlük Saat ayarlarını yapmak için **SOL ALT** ve **SAĞ ÜST** butonu birlikte basılı tutunuz.

Her tür ayarda: **SOL ALT** ile ilerleyin, **SAĞ ÜST** ile değişikliği yapın.

Dalış ayarları için Saat Ana Ekranında iken, **SOL ÜST** butonu basılı tutun ve FREE yazan Dalış Ana Ekranına gelin; daha sonra saat ayarlarındaki gibi **SOL ALT** ile **SAĞ ÜST** butonu birlikte basılı tutun.

Herhangi bir ekrandan **çıkış yapmak** için **SOL ÜST** butonu basılı tutun.

### **Dalış ayarlarını yapmak için:**

1- **SOL ÜST** butonu basılı tutun, üstte FREE yazan dalış ana ekranına gelin.

2- **SOL ALT** ile **SAĞ ÜST** butonu birlikte basılı tutun.

3- İlk görünen **SET A**, alarmların ayar grubudur.

4- **SOL ALT** buton ile ilerleyin, sağ üst buton ile değişikliği yapın.

### **SET A**

1- **AUD**, alarm sesi, ON / açık, OFF / kapalı

2- **SRT**, Satıhta Geçirilecek Süre alarmı

3- **EDT**, dalış süresi alarmı

4- **RDI**, örneğin her 4 m de bir uyarılmak istiyorsanız, tekrarlı alarm

5- **DD1**, birinci derinlik alarmı

6- **DD2**, ikinci derinlik alarmı, DD2 yi ayarlarsanız DD3 te görülür

7- **DD3**, üçüncü derinlik alarmı

8- Ekranda tekrar SET A görüldüğünde alarm grubundan çıkıp bilgisayar özellik ayarlarına geçmek için **SOL ALT** ve **SAĞ ÜST** butonu basılı tutun

### **SET U**

**SOL ALT** butonla ilerleyerek, **SAĞ ÜST** butonla değişikliği yaparak:

1- **TYPE SEA**, deniz suyu veya tatlı su ayarı

2- **DSD**:0,60 m,1,2m veya 1,8 m, bilgisayarın çalışmaya başlayacağı derinlik ayarı. Havuzda çalışma yapanlar için 0,60 m, zıpkıncılar için 1,2 veya 1,8 m idealdir.

3- **UNIT**, metrik veya emperyal ölçü birimi ayarı

4- **GLO**, ışık süresi. Işık butonuna bastığımızda kaç saniye yanacağını belirler. 0:00 da kapalıdır.

5- **BDSI**, Ayarlanmış olduğu süre içindeki bütün iniş çıkışları tek dalış sayarak devam eder. Ayrı ayrı görebilmek için 0:01 e kadar indirebilirsiniz.

6- Ekranda tekrar SET U görülünce **SOL ALT** ve **SAĞ ÜST butonu birlikte** basılı tutarak FREE ana ekranını görene kadar ilerleyin.

**TIMER** yani dalış sırasında zaman geri sayımı isterseniz, FREE ekranında iken sol alt butona basarak TIMR ekranına ilerleyin ve **TIMER** ayarına girmek için sol alt ve sağ üst butonu basılı tutun. Daha sonra **SOL ALT** ve **SAĞ ÜST** butonu kullanarak süreyi 1 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Dalış sırasında **TIMER** ve su sıcaklığı ile günün saatini görmek için **SOL ALT** butona basabilirsiniz.

FREE ana ekranında iken SAAT ana ekranına geçmek isterseniz sol üst butonu basılı tutun.

Kutu içinden çıkan film cam koruyucusunu yapıştırırken dikkat:

Sarı renkli kağıdı ayırdıktan sonra ayrıca şeffaf filmde ayırmalısınız. Yapıştırıcı bölüm şeffaf filmin arasındadır.